

コンタミ(誤注入)

にご注意ください！！

コンタミを防止するためには、 次のことに注意しましょう。

- 単独荷卸し^(※)を行う場合を除き、荷卸し時には給油取扱所の危険物取扱者が必ず立ち会いましょう。
- 荷卸し前後のタンク残量の確認を徹底しましょう。
- 荷卸し時には、油種、数量、注油口の指示を徹底しましょう。
- 適切な手順に従って作業を行いましょ。
- 全従業員に対する安全教育を徹底しましょう。

(※)「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」(平成17年消防危第245号)に基づき、給油取扱所の従業員の立会いなしに移動タンク貯蔵所の危険物取扱者が単独で荷卸しを行うことをいいます。

お問い合わせは、お近くの消防署までお願いします。

大阪市消防局 予防部 規制課
〒550-8566

大阪市西区九条南1-12-54

TEL 06-4393-6252



大阪市消防局